Diaper Pail

by munchkin

Instruction Manual
Manuel d'instruction
Manual de la instrucción

MODEL# MKCA 0182

CCD-0104-000 REV1

Getting Started

Loading the bag

1. Press the button while opening the lid
2. Open the door until it clicks into the open position. Feed the bag through the flaps and pull down tightly.
3. Push down to snap the ring under the tabs on the pail

Loading the cartridge



1. Shake well before first use to remove any clumps. Remove the Arm & Hammer® seal.
2. Install cartridge into vented base by turning clockwise
3. Remove the small pull tab that covers the dispensing hole.
   Baking soda will automatically dispense each time you close the lid.

Keep these instructions for future reference

How to use

1. Place the pail on the floor. Insert rolled diaper into the pail, making sure it has passed completely through the bag's seal.
2. Close the lid. Bag will seal automatically as lid closes.



To empty bag

1. Lift bag ring using the finger groove
2. Snap ring closed to seal the bag
3. Push ring down through the flaps and then pull through the open door to dispose



To refill cartridge

1. Remove the baking soda cartridge from the vented base. Remove the filter disc by turning counter-clockwise.
2. Cover the dispensing hole with a small piece of tape and refill the cartridge with baking soda up to the fill line. Re-insert the filter disc by turning clockwise until it clicks into place. Re-install cartridge into vented base and remove the tape.

NOTE: The baking soda cartridge will not function properly if filled above the fill line. If the baking soda clumps and stops dispensing, remove the cartridge, shake well, and re-install. Keep the door to the pail closed and locked when in use. Filling the bag beyond capacity can lead to premature wear on the bag. When lid becomes difficult to close, it is time to replace the bag. If the problem persists, it may be a result of some baking soda that has accidentally spilled into the gear system. This can be easily remedied by flushing warm water through the pail and allowing it to completely dry before using again. It is a good idea to periodically clean your pail with warm water and soap.

CAUTION: Clean and inspect before use. This is not a toy, adult use only. Only use on the floor. Do not use on a tabletop or any other surface.

Est Commencé

Installation d'un sac

1. Appuyez sur le bouton tout en ouvrant le couvercle
2. Ouvrez la porte jusqu'à ce qu'elle se bloque en position ouverte. Faites avancer le sac entre les rabats et tirez ferm ment vers le bas.
3. Poussez vers le bas de façon à accrocher l'anneau sous les rabats du seau

Installation d'une cartouche



1. Secouez vigoureus ment avant le premier usage afin de désagr ger les gros morceaux. Enlevez le sceau Arm & Hammer®.
2. Installez la cartouche dans la base ventilée en tournant dans le sens horaire
3. Enlevez les petites pattes amovibles recouvrant l'orifice de distribution. Du bicarbonate sera automatiquement distribué chaque fois que vous fermerez le couvercle.

Conservez ces instructions por référence future

Mode d'emploi



1. Poser le seau sur le sol. Installez la couche roulée dans le seau en vous assurant qu'elle a complèt ment passé le sceau d'étanchéité du sac.
2. Fermez le couvercle. Dès que le couvercle est fermé, le sac est automatiquement fermé de façon hermétique.

Vidage du sac



1. Avec la rainure d'insertion de doigt, soulevez l'anneau du sac
2. Poussez sur la fermeture pression de l'anneau de façon à fermer herm tiquement le sac
3. Poussez l'anneau vers le bas entre les rabats et tirez par la porte ouverte pour jeter aux ordures

Recharge de la cartouche



1. Retirez la cartouche de bicarbonate sur la base ventilée. Enlevez le disque filtre en le tournant dans le sens antihoraire.
2. Recouvrez l'orifice de distribution avec un peu de ruban adhésif et rempli sez la cartouche avec du bicarbonate de soude jusqu'à la ligne. Réinsérer le disque de filtrage en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se bloque en place. Réinstallez la cartouche dans la base ventilée et enlevez le ruban adhésif.

REMARQUE: Si la cartouche de bicarbonate est remplie au-delà de la ligne, elle ne fonctionnera pas correctement. Si le bicarbonate s'agrège en morceaux et ne passe plus dans les orifices de distribution, retirez la cartouche, secouez-la vigoureusement et réinstallez-la. Lorsque le système est utilisé, gardez la porte du seau fermée et verrouillée. Si le sac est rempli au-delà de sa capacité, il risque de s'user prématurément.Lorsqu'il devient difficile de fermer le couvercle, il faut remplacer le sac. Si le problème persiste, il se peut que du bicarbonate de soude se soit accidentellement déversé dans le mécanisme. Pour y remédier, il suffit simplement de rincer le seau abondamment avec de l'eau chaude et d'attendre qu'il ait complètement séché avant de le réutiliser. Un nettoyage périodique du seau avec de l'eau tiède et savonneuse est recommandable.

ATTENTION: Nettoyer et vérifier l'article avant l'emploi. Ce produit n'est pas un jouet : usage réservé aux adultes uniquement. N'utiliser que sur le sol. Ne pas utiliser sur le dessus d'une table ou toute autre surface surélevée.

Empezando

Para instalar la bolsa

1. Presione el botón mientras abre la tapa
2. Abre la puerta hasta que trabe en posición abierta. Pase la bolsa a través de las solapas y jale hacia abajo firmemente.
3. Presione hacia abajo para conectar el aro debajo de las lengüetas del cubo

Para cargar el cartucho

1. Agite bien antes de usarlo por primera vez para eliminar cualquier terrón. Quite el sello Arm & Hammer®.
2. Instalar colocar el cartucho en la base ventilada girándolo hacia la derecha
3. Quite la pequeña lengüeta desprendible que cubre el orificio de surtido. El bicarbo ato de sodio se surtirá automáticamente cada vez que cierre la tapa.

Conserve estas instrucciones para uso futuro

Instrucciones de uso

1. Coloque el cubo en el suelo. Coloque el pañal enrollado en el cubo asegurá dose de que pase completamente por el sello de la bolsa.
2. Cierre la tapa. La bolsa se sellará automátic mente cuando la tapa se cierre.



Para vaciar la bolsa

1. Levante el aro de la bolsa usando la ranura para el dedo
2. Cierre el aro para sellar la bolsa
3. Presione el aro hacia abajo a través de las solapas y luego jale a través de la puerta abierta para desecharla



Para resurtir el cartucho

1. Saque el cartucho de bicarbonato de sodio de la base ventilada. Quite el disco de filtro girándolo hacia la izquierda.
2. Cubra el orificio de surtido con un trozo pequeño de cinta y llene el cartucho con bicarbo ato de sodio hasta la línea de llenado. Coloque de nuevo el disco del filtro, girándolo en sentido horario hasta que trabe en su lugar. Instale el cartucho en la base ventilada y quite la cinta.

NOTA: El cartucho de bicarbonato de sodio no funcionará adecuadamente si se llena por arriba de la línea de llenado. Si se forman terrones de bicarbonato de sodio y deja de salir, saque el cartucho, agítelo bien y vuélvalo a instalar. Mantenga cerrada y trabada la puerta del cubo cuando la use. Si se excede la capacidad de la bolsa puede ocasionar el desgaste prematuro de la bolsa. Cuando vuelve difícil cerrar la tapa, se debe cambiar la bolsa. Si el problema persiste, es posible que se haya derramado un poco de bicarbonato de sodio en el mecanismo interior del cesto. Esto se puede remediar fácilmente enjuagando el interior del cesto con agua tibia y luego permitiendo que se seque por completo antes de volver a usarlo. Es aconsejable limpiar periódicamente el cubo con agua tibia y jabonosa.

PRECAUCIÓN: Limpie e inspeccione antes de usar. Este producto no es un juguete, debe ser usado sólo por adultos. Úselo en el suelo únicamente. No lo use sobre una mesa ni en ninguna otra superficie.

PRODUCT AND DESIGN ARE TM & ©2009-2013 MUNCHKIN, INC. MUNCHKIN IS A TRADEMARK OF MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE., VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIDIO CT., UNIT A, BRAMPTON, ON L6S 6E3. MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE.

ARM & HAMMER, THE ARM & HAMMER LOGO AND THE DISTINCTIVE ORANGE TRADE DRESS ARE TRADEMARKS OF CHURCH & DWIGHT CO., INC.

ARM & HAMMER, LE LOGO ARM & HAMMER ET LA PRÉSENTATION CARACTÉRISTIQUE ORANGE SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE CHURCH & DWIGHT CO.INC.

If you are missing parts, or need assistance, please call:

Si'l vous marque des piéces ou si vous avez besoin d'aide, composez le:

Si faltan piezas o si necesita ayuda, llame al:

800.344.BABY (2229)
www.diaperpail.com

www.armandhammer.com